Mode d'emploi

Durst AC 800

L'agrandisseur Durst AC 800 est un article de marque de Durst Phototechnik S.A.R.L., à Brixen, dans le Tyrol du Sud, qui garantit un maximum de qualité, le matériel étant fabriqué et contrôlé avec le plus grand soin.

Grâce à sa commodité et à son fonctionnement parfait, cet appareil de toute première qualité vous rendra de grands services pour vos travaux en couleur.

Pour que vos travaux soient couronnés de succés, il est toutefois indispensable que vous suiviez exactement les instructions de ce mode d'emploi. Dans les pages suivantes, vous trouverez des explications systématiques concernant le montage et l'utilisation de cet appareil.

Prenez donc le temps de lire attentivement toutes les explications détaillées. Vous éviterez d'autant plus facilement les erreurs fâcheuses ou une détérioration de l'appareil que vous connaîtrez bien ses fonctions et son maniement.

Durst Phototechnik S.A.R.L. / Bressanone / Italie

Durst GA 1V60036 (f) 5/86

Table des matières

| A) INDICATIONS GENERALES | Page | _4 |
|---|------|----|
| - Description de l'appareil de base - Matériel fourni - Emballage et contrôle de l'intégralité | | |
| B) MONTAGE DE L'AGRANDISSEUR | Page | 5 |
| - Encombrement - Montage de l'appareil de base - Mise en place de la lampe halogène - Mise en place des objectifs - Fixation du filtre rouge pour les travaux en noir et blanc - Mise en place des boîtes de diffusion - Mise en place du porte-clichés - Réglage du format d'agrandissement - Mise au point - Raccordement d'un chargeur de papier en rouleau / Fixation mural AC 800-WALLMOUNT - Travail avec chargeur de papier en rouleau - Raccordement électrique | | |
| C) DESCRIPTION DES FONCTIONS | Page | 9 |
| - Description des fonctions des organes de commande sur la tête couleur - Description des fonctions des organes du dispositif de têlécommande - Description des fonctions des organes de commande sur le boîtier du transformateur - Description de l'introduction des valeurs de correction, des valeurs à mémoriser et du réglage du diaphragme | | |
| D) SYSTEME DE PROGRAMMATION | Page | 14 |
| E) SYSTEME DE MEMORISATION | Page | 15 |
| Mémoire de base ("Cal" = Calibration) Pente du papier ("X.CP" = Time Compensation) Pente pour les négatifs sous-exposés et les diapositifs surexposés ("LN" = Light Negatives) Pente pour les négatifs surexposés et les diapositives sous-exposées ("DN" = Dark Negatives) | | |

| F) FONCTIONS SPECIALES DE L'AGRANDISSEUR | Page | 17 |
|---|------|----|
| Méthode de mesure par intégration Sous-correction automatique du chromatisme et de la densité incorporée Durée d'exposition et filtrage fixes ("FXFF" = Fixed Time Fixed Filtration) Réglage automatique de la densité et filtrage fixe ("VXFF" = Variable Time Fixed Filtration) Corrections individuelles du chromatisme et de la densité Compteur d'expositions | | |
| G) PROGRAMMATION DE L'AGRANDISSEUR POUR LES NEGATIFS ET LES DIAPOSITIVES COULEUR | Page | 20 |
| Préparation de l'appareil pour la programmation Négatifs test pour la programmation Programmation d'un canal de mémorisation pour les agrandissements à partir de négatifs ou de diapositives couleur Etalonnage préalable | | |
| H) PROGRAMMATION D'UN CANAL DE MEMORISATION POUR LES AGRAN- DISSEMENTS A PARTIR DE NEGATIFS NOIR ET BLANC | Page | 37 |
| I) TRAVAIL PRATIQUE AVEC L'AGRANDISSEUR | Page | 46 |
| Réalisation des agrandissements Equilibrage des durées d'exposition Changement de lampe Adoucissement partiel d'une image | | |
| J) ACCESSOIRES | Page | 52 |
| K) ENTRETIEN ET SOINS | Page | 53 |
| L) TABLEAUX DE RECHERCHE DES CAUSES DES DEFAUTS | Page | 54 |
| m) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Page | 57 |

Description de l'appareil de base

L'agrandisseur Durst AC 800 est un appareil universel commandé par microordinateur pour la réalisation d'agrandissements en couleur. Un densitométre par réflexion pour l'étalonnage automatique des canaux, de mémorisation pour les agrandissements à partir de négatifs couleur ou noir et blanc ainsi qu'à partir de diapositives de tous formats jusqu'à 6x9 cm est incorporé dans l'appareil.

La mesure du phototype se fait par intégration, sous le porte-clichés, pendant l'exposition. Toutes les autres caractéristiques de cet agrandisseur sont décrites au chapitre C) "Description des fonctions", à la page 9 de ce mode d'emploi.

Matériel fourni

- Appareil de base comprenant la tête avec la colonne, le transformateur intégré et le plateau
- 1 lampe halogéne COLAMP 250 S
- Porte-clichés COBINEG avec verre supérieur anti-Newton BIMAGLA AN et verre inférieur BIMAGLA
- Boîte de diffusion AC 800-BOX 69 pour formats de films jusqu'à 6x9 cm
- Paire de caches BINEMA 67 pour films de format 6x7 cm
- Câble de raccordement au secteur
- Jeu de négatifs test 35 mm et 6x7 cm avec image de référence

Emballage et contrôle de l'intégralité

L'agrandisseur Durst AC 800 est emballé dans un carton qui le protège efficacement contre la casse. Vérifiez si toutes les pièces comprises dans la livraison sont effectivement fournies et en parfait état. Avant d'effectuer le montage, il est conseillé de nettoyer soigneusement toutes les pièces.

Encombrement

L'agrandisseur Durst AC 800 est un appareil compact qui ne prend que très peu de place (100x100 cm) et peut donc être installé dans n'importe quelle chambre noire, posé sur une table ou fixé au mur (quand on utilise un chargeur de papier en rouleau, par exemple).

Montage de l'appareil de base

Poser sur une table la colonne (1) avec son embase, le transformateur (2) et la tête de l'appareil (20) de telle manière que le transformateur dépasse du bord de la table. Tenir le plateau (3) contre le boîtier du transformateur et, après avoir positionné la plaque de renforcement (4), introduire par-dessous les cinq vis à six pans creux, à travers le plateau, et serrer avec la clef spéciale fournie (5), contre l'embase.

Mise en place de la lampe halogéne (COLAMP 250 S)

Pour mettre en place la lampe halogène (250 W/24 V) (10), il faut d'abord êter le couvercle de la boîte à lumière (11), après avoir tourné le dispositif de verrouillage (12). A l'intérieur de la boîte à lumière, un verrou de fixation est alors visible avec ses ressorts de retenue. Placer la lampe halogène (10) sur le support et l'introduire sous les ressorts de retenue en veillant à ne pas toucher la face interne du réflecteur.

Mise en place des objectifs

- Visser l'objectif jusqu'à butée dans la platine appropriée (25).
- Placer la platine, avec l'objectif, dans le porte-objectif (9) de manière que les ouvertures de diaphragme soient visibles de l'avant.
- Fixer la platine à l'aide de la vis moletée (26).

Divers objectifs ainsi que les platines ou les tubes nécessaires pour leur montage sont disponibles comme accessoires (voir page 52).

Fixation du filtre rouge pour les travaux en noir et blanc Pour monter le filtre rouge (13), introduire l'axe dans l'alésage prévu sur le porte-objectif et le fixer avec la vis de blocage (14).

Mise en place des boîtes de diffusion

Introduire la boîte de diffusion nécessaire sous la tête couleur en veillant à ce que les tétons de fixation (16) pénétrent dans les évidements des verrous (17). Les verrous doivent dont être à l'avant et tirés vers l'extérieur. Une fois que la boîte de diffusion a été mise en place, il faut repousser les verrous. La boîte de diffusion (18) AC 800 - BOX 67 pour les formats de phototypes jusqu'à 6x9 cm est fournie avec l'agrandisseur. Pour obtenir une meilleur rendement lumineux lorsqu'il s'agit de réaliser des agrandissements à partir de formats plus petits, d'autres boîtes de diffusion sont disponibles comme accessoires (voir page 51).

Mise en place du porte-clichés

Glisser le porte-clichés (15) COBINEG jusqu'à butée dans la tête couleur. Pour sortir le porte-clichés, il faut d'abord le soulever légèrement. Le porte-clichés (15) est fourni avec un verre anti-Newton (21) qui est maintenu par des ressorts (22). Pour pouvoir travailler sans verre, une paire de chaches métalliques BINEMA 67 pour le format 6x7 cm est également fournie avec l'agrandisseur.

D'autres paires de caches métalliques sont disponibles comme accessoires (voir en page 54).

Quand on soulève l'étrier d'ouverture (23), le porte-clichés est bloqué en position ouverte et la bande de film peut être introduite et avancée. Il suffit d'appuyer lègérement sur le bouton rouge (19) pour que le porte-clichés (15) se referme et tienne fermement la bande de film. Pour introduire un négatif isolé, le porte-clichés doit être sorti de la tête de l'appareil.

Réglage du format d'agrandissement

Le format d'agrandissement désiré s'obtient en déplacant en hauteur la tête de l'appareil au moyen des boutons (6+7). Pour un déplacement rapide, le mécanisme du bouton intérieur (6) peut être neutralisé. Cela permet d'amener la tête de l'agrandisseur rapidement et sans peine à la hauteur voulue. Après le blocage du bouton intérieur, le réglage de précision peut être effectué avec le bouton extérieur (7).

Mise au point

La mise au point se fait en tournant le bouton (8) sur la tête de l'agrandisseur. Il est conseillé d'ouvrir à fond l'objectif du diaphragme et de sortir les filtres du faisceau lumineux en appuyant sur la touche "W. Light".


Raccordement d'un chargeur de papier en rouleau / Fixation murale AC 800 - WALLMOUNT


Pour travailler avec du papier en rouleau, l'agrandisseur Durst AC 800 peut être utilisé en liaision avec un chargeur concu pour cela. L'agrandisseur doit alors être fixé au mur, sans plateau, avec la fixation murale AC 800 - WALLMOUNT qui est disponible comme accessoire. (Voir mode d'emploi séparé.) Le raccordement du chargeur de papier en rouleau au transformateur se fait en branchant le câble secteur du chargeur dans la prise prévue pour cela au dos du boîtier du transformateur. Ce raccordement permet aussi de commander la mise en circuit et hors circuit de l'éclairage de l'agrandisseur et le déclenchement de l'exposition à partir du chargeur, si celui est équipé en conséquence.

Travail avec chargeur de papier en rouleau

Lorque l'agrandisseur Durst AC 800 est utilisé avec un chargeur de papier en rouleau, la commande dépend surtout du type de chargeur. A cet égard, il est conseillé de prendre contact avec le service après-vente de la représentation Durst dans votre pays.


Connecting a Roll paper easel onto Durst AC 800, AC 900 N, AC 1200 N, AC 1201, PCH 1000 N, PCH 1001






°eg 1N5819

Raccordement électrique Pour le raccordement électrique des appareils, il faut relier les câbles de la manière indiquée sur le dessin ci-dessus.



Main Power



Description des fonctions des organes de commande sur la tête couleur:

- Touche "Bal.adjust": Sert à déclencher un cycle de mesure du densitomêtre par réflexion.
 - En combinaison avec la touche "Enter", sert à mémoriser les valeurs de référence du gris (valeur AIM pour YMC).
- 2) Touche "Enter" : Verrouillage électronique des différents processus d'étalonnage (CAL-XCP-LN-DN) et de leur valeurs mémorisées.
- 3) Touche "Setup" : Sert à déclencher un processus d'étalonnage ou à sauter les valeurs mémorisées dans le canal affiché.
 - En liaison avec la touche "Enter", sert à mémoriser les valeurs d'étalonnage déterminées.
 - En liaison avec la touche "Enter", sert à transferer les valeurs de correction dans la mémoire pendant le fonctionnement normal.
- 4) Touche "Hold" : Sert à retenir les valeurs de correction du chromatisme et de la densité pour d'autres expositions; une fois l'exposition effectuée, ces valeurs ne sont donc pas effacées.
- 5) Touche "FXFF/VXFF": FXFF = Les valeurs de correction du chromatisme; et de la densité d'une exposition sont mémorisées automatiquement et resservent pour l'exposition suivante.

 - VXFF = La correction chromatique de la dernière exposition est mémorisé automatiquement et ressert pour les expositions suivantes. Seul le réglage de la densité est encore commandé.


N.B.: Lors de toute modification de l'échelle d'agrandissement, le comportement du papier à l'effet Schwarzschild est compensé.

- 6) Touche "F.Var./ill": Sert à introduire la distance en cas de changement de position du plan de projection (montage mural ou réductions par exemple). Place de réglage avec margeur: -99/+999.
 - Sert à mettre en circuit et hors circuit l'affichage par DEL.
- 7) Touche "Channel

Mode sel". : - Sert à appeler le canal de mémorisation désiré.

- En liaison avec la touche "Enter", sert à sélectionner le mode de fonctionnement désiré (Neg-Pos-B/W)
- 8) Touche "Disp.Select" Sert à appeler les affichages suivants:
 - a: Préfiltrage pour Y-M-C (uniquement avec volet en plastique ouvert)
 - b: Durées d'exposition pour Y-M-C (uniquement lorsque l'éclairage de l'agrandisseur est al-
 - c: Valeurs d'étalonnage pour Y-M-C-D (travaux d'étalonnage)
 - d: Valeurs de correction pour Y-M-C-D (travaux d'agrandissement)
 - e: Focale d'objectif; uniquement pour "Cal"
 - f: Diaphragme
- 9) Touches "+"-": Servent à modifier les valeurs affichées.
- 10) Affichage du mode de fonctionnement (Neg = négatifs couleur, Pos = diapositives couleur, B/W = négatifs N/B)
- 11) Affichage du canal de mémorisation choisi (de D à 9)
- 12) Affichage du mode d'étalonnage choisi (Cal = étalonnage de base, XCP = pente du papier, LN = pente du film (sous-exposition), DN = pente du film (surexposition).
- 13) Affichage changeant: Head (H)
 Cycle de mesure (P)
 Focus Variator (d)
 Calibration (C)
 Lens (L)
 F/Stop (F)
 Exposure time (E)
 Magnification


- 14) Affichage des valeurs mémorisées: Yellow (Y)
 Magenta (M)
 Cyan (C)
 Densité (D)
- 15) Affichage des valeurs mémorisées pour les différentes étalonnages ou affichage des valeurs de correction pour les travaux d'agrandissement, de la focale d'objectif, du diaphragme et du nombre d'expositions effectuées.



Description des fonctions des organes du dispositif de télécommande (accessoire):

- Touches de couleur pour la sélection des corrections du chromatisme et de la densité (YMCD)
- Clavier numérique (0-9) pour l'introduction des valeurs de correction et de la valeur d'ouverture du diaphragme
- 3) Touche "-": change le signe mathématique devant la valeur affichée
- 4) Touche "CLEAR": sert à effacer une introduction
- 5) Touche "HOLD": sert à garder les valeurs de correction pour les expositions suivantes
- 6) Touche "W.LIGHT": sert à escamoter automatiquement les filtres de la tête couleur

- 7) Touche "LIGHT": sert à mettre en circuit ou hors circuit l'éclairage de l'agrandissement
- Touche "F/STOP": sert à appeler ou à introduire la valeur de diaphragme réglée
- 9) Touche "EXPOSE": sert à déclencher l'exposition



Description des fonctions des organes de commande sur le boîtier du transformateur:

- 1) Touche "Expose" ; sert à déclencher ou à annuler une exposition
- 2) Touche "Light" : sert à mettre en circuit ou hors circuit la lumière de l'agrandisseur ou à interrompre une exposition en cours
- 3) Touche "W.Light" : sert à escamoter automatiquement les filtres de la tête couleur
- 4) Interrupteur "Power": interrupteur principal pour la mise en circuit et hors circuit de l'appareil

Description de l'introduction des valeurs de correction, des valeurs à mémoriser et du réglage du diaphragme

Introduction des valeurs des correction pour les travaux d'agrandissement

- Choisir la couleur à corriger ou la densité en appuyant sur la touche correspondante (YMCD).
- Introduire la valeur de correction nécessaire par l'intermédiaire du clavier numérique.
- Si la correction introduite doit servir pour plusieurs expositions, appuyer sur la touche "Hold".

Introduction des valeurs de correction pour les travaux d'étalonnage (CAL, XCP, LN, DN)

- Choisir le mode d'étalonnage adéquat (CAL, XCP, LN, DN) en appuyant sur la touche "Setup".
- Pour sélectionner la couleur devant être corrigée, ou la densité, appuyer sur la touche approprié (Y, M, C, D).
- Introduire la valeur de mémorisation de ce mode d'étalonnage par l'intermédiaire du clavier numérique.
- Placer le négatif test correspondant dans le porte-clichés.
- Appuyer sur la touche "Enter"; la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche "Setup".

Introduction de la valeur du diaphragme

- Appuyer sur la touche "F.Stop"
- Introduire la valeur désirée par l'intermédiaire du clavier numérique.

N.B.. Chaque introduction est confirmée par un signal acoustique. Les introductions dénuées de tout sens, telles qu'une valeur de diaphragme de 10, par exemple, déclenchent un signal acoustique plus long et ne sont pas acceptées.

L'agrandisseur Durst AC 800 dispose d'un système de programmation intégré sous forme d'un densitomètre par réflexion (24) pour la détermination automatique des valeurs de mémorisation nécessaires pour un certain type de film ou de papier.

Pour cela, il est nécessaire d'employer un négatif test spécial qui est fourni avec l'agrandisseur.


Une fois l'exposition et le développement effectués, la plage grise 0,70 du test doit être mesurée par l'intermédiaire du densitomètre par réflexion intégré (24).

Les densités de couleur mesurées sont comparées aux valeurs prescrites mémorisées et les nouvelles valeurs calculées en fonction des écarts sont affichées.

Ceci permet de programmer l'agrandisseur Durst AC 800 de facon rapide et simple; la détermination parfois difficile des valeurs de correction est effectuée par l'appareil.

Le support prévu sur le densitomètre, pour le négatif test, est pourvu d'une plaquette magnétique interchangeable. La plage grise de la plaquette magnétique sert de densité de référence (AIM-Point) pour la mesure et la correction automatique des expositions d'essai. Avant le début de chaque mesure, la plage grise doit être mémorisée en appuyant sur la touche "Enter" qu'il faut maintenir enfoncée, puis en appuyant sur la touche "Bal. Adjust", pour servir de gris de référence. Deux autres plaquettes magnétiques sans plage grise sont fournies avec l'agrandisseur.





L'agrandisseur Durst AC 800 dispose de 10 (0-9) canaux de mémorisation pour chaque mode de fonctionnement (30 au total), en fonction des films et de papiers ou des différentes conditions de prise de vues. Pour le choix du canal de mémorisation désiré, appuyer sur la touche "Channel" (possible uniquement en fonctionnement normal, c'est-à-dire pour l'exécution des agrandissements) jusqu'à ce que le canal désiré soit affiché.

Chaque canal de mémorisation comprend les éléments suivants:

Mémoire de base "Cal" (= Calibration)

Cette mémoire sert à effectuer l'étalonnage de base de l'agrandisseur pour le chromatisme et la densité, en fonction de l'émulsion du papier, du type de film et du procédé de développement. Lorsqu'on appuie sur la touche "Set up", toutes les fonctions d'étalonnage sont activées. La focale et le diaphragme doivent être choisis par l'intermédiaire des touches "+" et "-", puis mémorisés en appuyant sur la touche "Enter". Ensuite, les différentes mémoires pour Y-M-C-D peuvent être appelées par l'intermédiaire de la touche "Disp. Select" et les valeurs réglées peuvent être modifiées en appuyant sur les touches "+" et "-".

Remarque: Les valeurs Y, M, C, D mémorisées, pour les modes d'étalonnage Cal, XCP, LN et DN, sont des unités sensitométriques (30 unités sensitométriques correspondent à 1 valeur de diaphragme). Pente du papier "XCP" (= Time Compensation)

Cette mémoire sert à compenser automatiquement les décalages éventuels de chromatisme et de densité en cas de modification du facteur d'agrandissement ou de la durée d'exposition comparativement au réglage de base (effet Schwarzschild). Selon la surface sensible utilisée, les valeurs mémorisées pour le jaune, le magenta, le cyan et la densité, pour la programmation, peuvent être modifiées individuellement s'il s'agit de longues durées d'exposition. Grâce à cette compensation automatique de l'effet Schwarzschild, les agrandissements ont le même chromatisme et la même densité avec des durées d'exposition courtes ou longues.

Pour appeler le mode d'étalonange "XCP", il faut appuyer sur la touche "Set up". En appuyant sur la touche "Enter", la valeur de diaphragme affichée est mémorisée.

La touche "Disp. Select" permet d'appeler les différentes mémoires pour Y-M-C-D; les valeurs réglées peuvent être modifiées avec les touches "+" et "-"

Pente pour les négatifs sous-exposés et les diapositives surexposées ("LN" = Light Negatives)

Cette mémoire sert à compenser automatiquement les décalages éventuels de chromatisme et de densité au tirage de négatifs sous-exposés ou de diapositives surexposées. Selon les films à tirer, les valeurs mémorisées pour le jaune, le magenta, le cyan et la densité, pour la programmation, peuvent être modifiées.

Pour appeler le mode d'étalonnage "LN", il faut appuyer sur la touche "Set up". En appuyant sur la touche "Enter", la valeur de diaphragme affichée est mémorisée. La touche "Disp. Select" permet d'appeler les différentes mémoires pour Y-M-C-D: les valeurs réglées peuvent être modifiées en appuyant sur les touches "+" et "-".

Pente pour les négatifs surexposés et les diapositives sous-exposées ("DN" = Dark Negatives)

Cette mémoire sert à compenser automatiquement les décalages éventuels de chromatisme et de densité au tirage de négatifs surexposés ou de diapositives sous-exposées. Selon les films à tirer, les valeurs mémorisées pour le jaune, le magenta, le cyan et la densité, pour la programmation, peuvent être modifiées.

Pour appeler le mode d'étalonnage "DN", il faut appuyer sur la touche "Set up". En appuyant sur la touche "Enter", la valeur de diaphragme affichée est mémorisée. La touche "Disp. Select" permet d'appeler les differentes mémoires pour Y-M-C-D; les valeurs réglées peuvent être modifiées en appuyant sur les touches "+" et "-".

Méthode de mesure par intégration

L'agrandisseur Durst AC 800 est équipé d'un dispositif de mesure par intégration qui compare chaque négatif ou chaque diapositive au négatif ou à la diapositive d'étalonnage et aligne le chromatisme et la densité sur ceux du phototype d'étalonnage.

Sous-correction automatique du chromatisme et de la densité incorporée (Low Correction)

L'un des avantages essentiels de l'agrandisseur Ourst AC 800 est d0 au dispositif incorporé pour la compensation automatique des dominantes liées au sujet. Par rapport aux systèmes de mesure habituels, le nombre d'agrandissements réussis au premier tirage est beaucoup plus élevé.

Exemple:

Sur le négatif ou la diapositive, une jeune fille porte une robe rouge vif. Normalement, l'agrandissement après mesure selon la méthode par intégration accuserait une dominante cyan. Grâce à la sous-correction, cette dominante due à la prédominance d'une couleur du sujet est compensée automatiquement.

En revanche, le chromatisme des négatifs ou des diapositives bien équilibrés n'est pas modifié.

Durée d'exposition et filtrage fixes (FXFF = Fixed Time Fixed Filtration) Quand on appuie sur la touche "FXFF" (la DEL rouge s'allume), le dispositif de mesure automatique du chromatisme et de la densité est mis hors circuit. En conséquence, les expositions suivantes ont lieu avec la durée et le filtrage déterminées lors de la dernière mesure effectuée.

La compensation nécessaire selon le facteur d'agrandissement demeure acquise. S'il est nécessaire de décaler un négatif dans le porte-clichés, on peut commencer par exposer une fois sans papier, le négatif étant centré, puis commuter l'agrandisseur sur "FXFF".

Réglage automatique de la densité et filtrage fixe (VXFF = Variable Time Fixed Filtration

Quand on appuie sur la touche "VXFF", le réglage de la densité est automatique tandis que le filtrage demeure fixe, conformément à la dernière mesure effectuée.

Toutes les vues prises dans des conditions identiques (même luminosité, même émulsion, etc.) - poses en studio, mariages, neige, mer, par exemple - peuvent être agrandies avec un filtrage fixe, sans accuser pour cela des dominantes, tandis que la densité est corrigée automatiquement.

Ce mode de fonctionnement est tout indiqué pour réaliser des agrandissements sur une surface sensible inversible à partir de diapositives.

Corrections individuelles du chromatisme et de la densité
L'agrandisseur permet d'influer manuellement, de facon simple, sur le chromatisme et la densité qui, normalement, sont réglés automatiquement. Lors des corrections chromatiques, la densité des images est maintenue constante automatiquement (compensation automatique de la densité). Les corrections ont lieu de la même manière pour les négatifs et les diapositives couleur. La couleur ou la densité qui domine doit être réduite en appuyant sur les touches "+" ou "-".

| Cause de la dominante ou de l'écart de densité | Correction nècessaire avec les touches |
|---|--|
| 1) Trop de cyan (auto rouge, par exemple) | 1) Moins de cyan ou plus de rouge (+ 1 part de jaune, + 1 part de magenta) |
| Z) Trop d'orange (ciel bleu et mer bleue, par exemple) | 2) Moins d'orange (- 2 parts de jaune, - 1 part de magenta) |
| 3) Trop de bleu (auto jaune, par exemple) | 3) Moins de bleu ou plus de jaune (- 1 part de magenta, - 1 part de cyan) |
| 4) Trop de magenta (pré vert, par exemple) | 4) Moins de magenta ou plus de vert (+ 1 part de jaune, + 1 part de cyan) |
| 5) Trés grands contrastes, né- gatif très dur (personnes au soleil et entourage très à l'ombre, par exemple) | 5) + de densité |
| 6) Contrastes trés faibles (beaucoup de ciel et mer) | 6) – de densité |

Les corrections individuelles du chromatisme et de la densité sont effacées automatiquement lorsqu'on procède à une nouvelle mesure. Par l'intermédiaire de la touche "Hold", ces corrections peuvent cependant être retenues pour les agrandissements suivants.

Compteur d'expositions

Au moment du déclenchement d'une exposition en appuyant sur la touche "Expose", le nombre d'expositions déjà effectuées est briévement affiché (de 1 à 99.999 expositions).

Les avantages de l'utilisation du dispositif de télécommande AC 800-CONTROL (disponible comme accessoire) sont les suivantes:

Possibilité d'introduire plus rapidement

- le filtrage:
- la densité
- et la valeur de diaphragme

par l'intermédiaire du clavier numérique.

Maniement plus façile pour les agrandissements à de très grands rapports.

Préparer l'agrandisseur pour la programmation

Début

Début

Mettre en place la boîte de diffusion désirée et le cache de format fixe correspondant.

- Mettre en place la boîte de diffusion désirée.

 Introduire le cache de format fixe et le verre AN correspondant au format des négatifs.

N.B.: S'il s'agit de diapositives, introduire le cache BIDIA. Un verre AN n'est pas nécessaire.


| Format de film | Boîte de diffusion | Cache de format fi | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|----|
| 6x9 cm 6x7 cm | | BINEMA 69 BINEMA 67 BIMAGLA A | mm |
| 6×6 cm 4,5×6 cm | | BINEMA 66 BINEMA 45 BIMAGLA A | |
| 35 mm | | BINEMA 35 BIMAGLA A | |

Mettre en circuit l'agrandisseur en appuyant sur l'interrupteur principal disposé sur le boîtier du transformateur. Un "P" apparaît sur l'afficheur.

- Un cycle de mesure est effectué pour le bleu, le vert et le rouge. Les valeurs obtenues sont mémorisées automatiquement par le densitomètre par réflexion et servent de gris de référence pour les mesures suivantes.
- Une fois le cycle de mesure effectué, l'éclairage de l'agrandisseur s'éteint automatiquement et l'agrandisseur est prêt à fonctionner.

L'afficheur indique le mode de fonctionnement (Neg-Pos-B/W), le canal et la valeur de diaphragme réglés.

Remarque: Si la valeur de diaphragme indiquée sur l'afficheur clignote, on peut y remédier en introduisant une valeur inférieure ou supérieure. Pour cela, mettre en circuit l'éclairage de l'agrandisseur en appuyant sur la touche "Light" et introduire le négatif dans le porteclichés.



| Les négatifs test indiqués ci-dessous sont fournis avec l'agrandisseur Durst AC 800: | | | | | | |
|---|------------|---|------|------|-----|-----|
| Type de film | Format | Bande de négatifs avec les expositions sui- vantes | | | | |
| | | Normale | +1 f | -2 f | +2f | +3f |
| Kodacolor VR 100 | 24×36 mm | × | × | × | × | × |
| Vericolor III | 24×36 mm | × | × | × | × | × |
| Fujicolor HR 100 | 24×36 mm | × | × | × | × | × |
| Konicacolor SR10 | 0 24×36 mm | × | × | × | × | × |
| Agfacolor XR 100 | 24×36 mm | × | × | × | × | × |
| Vericolor III P | 6×7 cm | × | × | × | × | × |
| Fujicolor HR 180 | 6×7 cm | × | × | × | × | × |

Attention:


Si vous avez besoin de négatifs test correspondant à des types de films ne figurant pas au tableau ci-dessus, il faut, pour en réaliser, veiller à ce que l'original choisi corresponde à la moyenne de la production. S'il s'agit d'agrandir surtout des vues prises dans la neige, par exemple, une teille vue dévra être utilisée comme négatif ou comme diapositive test.


Pour réaliser soi-même des négatifs ou des diapositives test, il faut tenir compte de ce qui suit:


- Le sujet doit avoir diverses couleurs réparties uniformément, autant que possible.
- L'éclairage idéal pour les vues prises à l'extérieur est une lumière solaire légèrement voilée, au cours de l'après-midi.
- Les scènes de rues et les fêtes populaires constituent des sujets idéaux.
- Les vues prises au soleil du matin ou du soir ne conviennent pas car la part de rouge domine dans une telle lumière et ne permet pas d'étalonner correctement.


Attention:


Les négatifs test que l'on réalise soi-même neu peuvent être mesurés avec le densitomètre par réflexion incorporé que s'ils comportent une surface de gris suffisamment grande et si la prise de vue a eu lieu avec une luminosité neutre. Programmation d'un canal de mémorisation pour les agrandissements à partir de négatifs ou de diapositives couleur







































Etalonnage préalable


Attention: L'agrandisseur Durst AC 800 est étalonné préalablement à l'usine!


| Canal | Types de films | Formats de films | Focales d'objectif | Cal. | ХСР | LN | DN |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | KODACOLOR VR 100 | 35 mm | 50 mm | Y= -23 M= + 4 C= -31 D= +53 | - 4 + 3 + 5 +13 | -10 - 6 - 9 + 2 | - 7 - 6 - 1 + 5 |
| 1 | VERICOLOR III | 35 mm | 50 mm | Y= -21 M= + 8 C= -30 D= + 3 | - 4 + 3 + 5 +13 | -13 - 3 - 4 - 2 | - 1 0 + 1 + 2 |
| 2 | FUJICOLOR HR 100 | 35 mm | 50 mm | Y= -29 M= + 5 C= -27 D= + 3 | - 4 + 3 + 5 +13 | -11 - 7 - 1 + 3 | + 6 0 - 7 - 2 |
| 3 | KONICACOLOR SR 100 | 35 mm | 50 mm | Y= -28 M= + 8 C= -29 D= + 6 | - 4 + 3 + 5 +13 | -10 - 3 - 6 + 2 | + 6 - 1 - 6 + 4 |
| 4 | AGFACOLOR XR 100 | 35 mm | 50 mm | Y= -28 M= + 8 C= -35 D= + 6 | - 4 + 3 + 5 +13 | -11 - 8 - 3 - 2 | + 1 - 2 - 6 + 1 |
| 5 | VERICOLOR III PROF. | 6×6 cm 6×7 cm | 80 mm 105 mm | Y= -21 M= + 8 C= -30 D= -160 | - 4 + 3 + 5 +36 | -10 - 6 - 4 | - 6 - 4 - 5 + 7 |
| 6 | FUJICOLOR HR 100 | 6×6 cm 6×7 cm | 80 mm 105 mm | Y= -21 M= + 7 C= -28 D= 10 | - 4 + 3 + 5 +36 | - 9 -10 - 2 + 1 | - 2 - 3 -10 - 7 |


^{*} Valeurs approximatives '


Remarque: L'étalonnage automatique ne fonctionne que pour une gradation moyenne d'environ 3.






























Réalisation des agrandissements









Remarque: Pour obtenir des résultats optimaux, nous vous conseillons de maintenir l'agrandisseur à la température de fonctionnement. Après une pause assez longue dans le travail, remettre l'éclairage en circuit pendant peu de temps.

Equilibrage des durées d'exposition

Lorsque les durées d'exposition différent considérablement entre le jaune, le magenta et le cyan, il est possible de les équilibrer en ayant recours à un filtrage préalable. Les couleurs de l'épreuve n'en demeurent pas moins inchangées.

- Prendre le tournevis d'équilibrage du côté droit du boîtier du transformateur.
- Pousser à fond vers le haut le volet en plastique du côté droit de la tête de l'agrandisseur. L'éclairage de l'agrandisseur est mis en circuit automatiquement et la lettre "H" (= Head) apparaît sur l'afficheur.
- Appuyer sur la touche "DISP.SELECT" jusqu'à ce que l'indication "E" (E = EXPOSURE TIME) apparaisse sur l'afficheur. En appuyant à plusieurs reprises sur la touche "Disp. Select", appeler les durées d'exposition pour les trois couleurs Y-M-C.
- Poser le tournevis d'équilibrage sur la vis de réglage du jaune (Y) puis du magenta (M) et tourner jusqu'à ce que les durées d'exposition indiquées correspondent à celle du cyan.

Attention: Il faut équilibrer les durées d'exposition sur celle dont le filtre est tourné jusqu'à butée et est donc réglé sur zéro. (Normalement, il s'agira du filtre cyan).

Changement de lampe

L'agrandisseur Durst AC 800 a une tête couleur équipée d'une diode de mesure qui compense automatiquement les différences de température de couleur et d'intensité lumineuse lorsqu'on change de lampe.

Pour changer la lampe, il faut procéder de la manière suivante:

- Mettre hors circuit l'agrandisseur en actionnant l'interrupteur principal.
- 2) Oter le couvercle de la boîte à lumière et changer la lampe.
- 3) Remettre le couvercle de la boîte à lumière.
- 4) Remettre en circuit l'agrandisseur en actionnant l'interrupteur principal. La température de couleur de la nouvelle lampe est compensée automatiquement par l'agrandisseur. Toute modification de l'étalonnage est donc superflue.
- Si des écarts se produisent tout de même, la mémoire de base peut être corrigée de la manière suivante:
- Déterminer les valeurs de correction correctes en effectuant des expositions d'essai.
- Appuyer sur la touche "Enter", la maintenir enfoncée, puis appuyer sur la touche "Set up".

Les valeurs de correction sont ainsi mémorisées.

Adoucissement partiel d'une image

L'agrandisseur Durst AC 800 fonctionne automatiquement selon le principe de la synthèse soustractive des couleurs. L'exposition déclenchée commence avec de la lumière blanche puis, selon la correction chromatique nécessaire, les filtres jaune, magenta ou cyan sont intercalés dans le faisceau lumineux. Si le négatif à agrandir doit être adouci partiellement, il est évident qui ceci n'est possible que pendant la phase d'éclairage en lumière blanche car, après intercalage d'un filtre, l'adoucissement provoquerait l'apparition d'un dominante de la couleur correspondante.

J) ACCESSOIRES

Les boîtes de diffusion suivantes sont disponibles comme accessoires:

- AC 800-BOX 66 pour tous formats de film jusqu'à 6x6 cm
- AC 800-BOX 35 pour tous formats de film jusqu'à 24x36 mm

Pour les différentes formats de films, des paires de caches métalliques sans verre sont disponibles pour les formats suivants:

- BINEMA 69 pour le format 6x9 cm
- BINEMA 66 pour le format 6x6 cm
- BINEMA 45 pour le format 4,5x6 cm
- BINEMA 35 pour le format 24x36 mm
- BINEMA S pour tous les autres formats DIN et ASA

En plus de ces caches, un cache spécial pour diapositives 35 mm montées (code: BIDIA) est également livrable comme accessoire. La paire de caches métalliques doit être introduite dans le porte-clichés à la place des deux verres.

Platines d'objectifs et tubes

Pour le montage des différents types d'objectifs, les platines et les tubes indiqués ci-dessous sont disponibles séparément comme accessoires:

- LAPLA 39: pour objectifs à focale de 50, 80, 100 ou 105 mm avec pas M39
- FLARING: bague adaptatrice pour monter des objectifs avec pas M25 sur des tubes avec pas M39
- FEMOTUB : pour tirages 1:1 et réductions

Attention: Pour l'utilisation du FEMOTUB, l'agrandisseur doit être programmé avec le FEMOTUB déjà monté.

Télécommande

Le dispositif de télécommande (code: AC800-CONTROL) disponible comme accessoire permet d'appeler immédiatement certains affichages au lieu de le faire par l'intermédiaire de la touche "Disp. Select". D'autre part, les valeurs peuvent être introduites directement.

L'agrandisseur Durst AC 800 est construit de manière à satisfaire les plus hautes exigences et à ne nécessiter qu'un minimum de soins. Il demeure très performant même dans des conditions de travail défavorables. Le ressort compensateur à enroulement automatique, qui se trouve au dos de la colonne de l'agrandisseur, doit être graissé de temps en temps avec de la vaseline ou de l'huile minérale. En fonction des contraintes plus ou moins fortes subies par l'agrandisseur, le ressort compensateur est constamment soumis à une certaine usure qui se manifeste finalement par des fissures des deux côtés. Il faut donc contrôler l'état du ressort à intervalles de temps réguliers aprés avoir mis la tête de l'agrandisseur en position la plus basse sur la colonne.

Important: Si le ressort compensateur est endommagé, il faut le faire changer immédiatement par le Service aprés-vente de notre représentation dans votre pays afin d'exclure tout risque d'accident. Les verres du porte-clichés et les objectifs doivent être nettoyés de temps à autre avec une chamoisine ou encore avec un pinceau ou un chiffon antistatique. Les filtres colorés de la tête couleur doivent aussi être nettoyés de temps en temps avec un tampon d'ouate imbibée d'alcool.

Les verres des boîtes de diffusion et le filtre anticalorique qui se trouve sous la lampe halogène doivent aussi être nettoyés réguliérement.

Avant d'ouvrir la tête couleur pour une réparation éventuelle ou pour changer la lampe halogène, aussurez-vous toujours que l'alimentation en courant est bien coupée. Le mieux est de débrancher la fiche de raccordement au secteur.

Fusibles (dans le bloc d'alimentation):

Si le remplacement de fusibles défectueux ne permet pas de remédier à une panne, il faut faire appel à un technicien du service après-vente. (Faire également appel à un technicien si le même fusible brûle plusieurs fois de suite).

- F1 2 AT Fusible de l'électronique
- F2 12 AT Fusible de la lampe

| Affichage/ Défaut | Cause ou panne | Remède |
|---|---|---|
| Clignote- ment de l'afficha- ge de la valeur de | Durèe d'exposition excessi- ve ou insuffisante (latitu- de admise: 1-300 s)) Causes possibles: | |
| diaphragme | a) La cellule de mesure manque ou le commuta- teur d'amplification (18b) n'est pas réglé correctement. | a) Mettre en place la cellule de mesure et régler correc- tement le commutateur d'am- plification. |
| | b) Il n'y a pas de négatif ou de diapositive dans le porte-clichés. | b) Introduire un négatif ou une diapositive. |
| | c) La valeur de diaphragme réglée est trop grande ou trop petite. | c) Introduire une valeur de diaphragme plus petite ou plus grande. |
| Pas d'affi- chage digital | Vous avez appuyé sur la touche "F.Var.ill." | Appuyer de nouveau sur cette touche. |
| Impossibilité de sélection- ner le mode de fonction- nement désiré (Neg-Pos-B/W) | Il fonctionne seulement sur P (fonctionnement normal) | En appuyant sur la touche "Set up", sélectionner le mode de fonctionnement désiré. Appuyer sur la touche "Enter", la main- tenir enfoncée, puis appuyer sur la touche "Mode Sel". Attention: Mettre en position correcte le commutateur d'am- plification (18b) de la cellu- le de mesure. |
| Pour l'éta- lonnage (CAL- XCP-LN-DN), les valeurs mémorisées ne peuvent pas être modi- fiées ou l'é- clairage de l'agrandis- seur ne peut pas être mis en circuit | Les conditions d'étalonna- ge ne sont pas remplies. La tête de l'agrandisseur ne se trouve pas en position correcte. Affichage pour - CAL, LN, DN MF 8 pour objectif avec focale de 50 mm MF 4 pour objectif avec focale de 80 mm MF 2 pour objectif avec focale de 100/105 mm | Déplacer la tête de l'agran- disseur jusqu'à ce que l'affi- chage s'éteigne. |

| | - XCP MF 17 pour objectif avec focale de 50 mm MF 10 pour objectif avec focale de 80 mm MF 7 pour objectif avec focale de 100/105 mm | • |
|--|--|--|
| En fonctionne- ment normal, effacement des corrections in troduites ma- nuellement a- près expositio | <u>.</u> | Introduire les valeurs de cor- rection, puis appuyer sur la touche "Hold". Les valeurs de correction sont ainsi retenues pour les expositions suivantes. |
| Affichage des | ERREURS: | |
| Err O | Mesure dépassée pour la boîte de diffusion. | S'adresser au Service après- vente de la représentation Durst. |
| Err 1 | Mesure insuffisante pour la boîte de diffusion. | S'adresser au Service après- vente de la représentation Durst. |
| Err 2 | Mesure dépassée pour les négatifs. | Mettre en position correcte (Neg-Pos-B/W) le commutateur d'amplification (18b) sur la face inférieure de la cellule de mesure. Si le défaut conti- nue, s'adresser au Service a- prés-vente de la représenta- tion Durst. |
| Err 3 | Mesure insuffisante pour les négatifs. | Mettre en position correcte (Neg-Pos-B/W) le commutateur d'amplification (18b) sur la face inférieure de la cellule de mesure. Si le défaut conti- nue, s'adresser au Service a- près-vente de la représenta- tion Durst. |
| Err 4 | Sensibilité de mesure du densitomètre par réflexion incorporé dépassée. Plage inadéquate (entièrement blanche) de l'épreuve | Mesurer la plage grise 0,70. Si le défaut ne peut pas être éliminé, s'adresser au Service après-vente de la représenta- tion Durst. |

| Err 5 | Sensibilité de mesure du densitomètre par réflexion incorporé dépassée. Plage inadéquate (entièrement sombre) de l'épreuve d'essai. | Mesurer la plage grise 0,70. Si le défaut ne peut pas être éliminé, s'adresser au Service après-vente de la représenta- tion Durst. |
|--|--|--|
| Err 6 | Débordement de la capacité de la calculatrice qui dé- termine automatiquement les valeurs à mémoriser. Résultat: -99, > +99 ou < 0, > 255. | Règler les valeurs précédentes à mémoriser pour Y, M, C, D et mesurer de nouveau l'épreuve d'essai (plage 0,70).Si le dé- faut ne peus pas être éliminé, s'adresser au Service après- vente de la représentation Durst. |
| Err 7 | Défaut dans l'électroni- que de commande. | S'adresser au Service après- vente de la représentation Durst. |
| Err 8 | Signal de mesure défec- tueux de la position de la tête de l'agrandis- seur. | Contrâler les connexions du câble. Si le défaut ne peut pas être éliminé, s'adresser au Service aprés-vente de la représentation Durst. |
| Err 9 | Valeurs d'étalonnage effacées. | Introduire de nouveau les va- leurs d'étalonnage ou recom- mencer l'étalonnage de l'agran- disseur. |
| E très lumi- neux sur l'afficheur | Valeurs d'étalonnage effacées. | Introduire de nouveau les va- leurs d'étalonnage ou recom- mencer l'étalonnage de l'agran- disseur. |

Type d'appareil : agrandisseur avec commande automatique de l'ex-

position pour les formats de films jusqu'à 6x9

cm (57×82 mm)

Hauteur de la colonne : 111 cm

Hauteur, tête montée

jusqu'à butée : 135 cm

Dimensions du plateau : 60 x 65 cm

Surface utile du plateau : 60 x 56 cm

Distance axe optique-

colonne : 29 cm

Guidage de la lumière : par des boîtes de diffusion interchangeables

(pour 35 mm, 6x6 cm et 6x9 cm) qui ne se déco-

lorent pas

Commande de l'exposition : par microprocesseurs

Contrôle de l'éclairage: mesure dans la boîte de diffusion pour la com-

pensation automatique des changements de température de couleur s'il y a des écarts de tension ou encore si la lampe vieillit ou lors-qu'on la

change

Système d'étalonnage : par l'intermédiaire du densitomètre par rèfle-

xion incorporé avec directives de guidage pour

l'utilisateur.

Modes de fonctionnement : pour négatifs couleur, diapositives couleur et

négatifs noir et blanc

Refroidissement : par soufflerie

Filtres : jaune, magenta, cyan

Densité max. des filtres : 130 unités sensitométriques (= D 1,3)

Domaine de correction

manuelle : ± 99 unités sensitométriques (Y, M, C, D)

Focales d'objectifs

: 50, 80, 100/105 mm

Mise au point

: manuelle

Formats d'agrandissement : 40 x 50 cm au maximum

Fiches de raccordement

pour

: - chargeur de papier en rouleau ou déclencheur à

- dispositif de télécommande AC 800-CONTROL

- prise supplémentaire avec tension secteur

Raccordement au secteur : 100, 110, 120, 220, 240 V réglables par un sé-

lecteur de tension

- 50-60 Hz

Puissance raccordée

: environ 350 W

Poids net

: 40 kg

Montage au mur

: Fixation murale AC 800-WALLMOUNT


Facteurs d'agrandissement linéaire

| Focale | Format de film | max.* min.* |
|------------|----------------|-------------|
| 100/105 mm | 6×9 cm | 7,3 1,5 |
| 80 mm | 6×6 cm | 10,3 1,1 |
| 50 mm | 24×36 mm | 17,8 4,3 |

* Valeurs approximatives

Les produits Durst ne cessent d'être perfectionnés et améliorés en fonction des dernieres progrés techniques. Les illustrations et les descriptions sont donc données sans engagement.





☐ Durst AC 800 ELITE

Addenda au mode d'emploi de l'AC 800 pour la version avec système de mise au point automatique

Durst GA IV60046 (f) 2/87



Table des matières

| 1. | INDICATIONS GÉNÉRALES | page | 3_ |
|----|---|------|----|
| | | | |
| | | | |
| 2. | DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE ELITE | page | 3 |
| | | | |
| 3. | FONCTIONS ADDITIONNELLES DE LA VERSION AC 800 ELITE | page | 3_ |
| | | | |
| | | | |
| 4. | PROGRAMMATION DU SYSTEME DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE | page | 5_ |
| | | | |
| | · | | |
| 5. | TRAVAIL PRATIQUE AVEC LE SYSTEME DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE ELITE | page | 15 |
| | 5.1. Mise au point manuelle | page | 18 |
| | • | | |
| | | | |
| 6. | RÉGLAGE DU VARIATEUR DE FOCALISATION POUR LE PLAN DE PROJECTION | page | 20 |
| | | | |
| | | | |
| 7. | INDICATIONS D'ERREURS AVEC LA VERSION AC 800 ELITE | page | 22 |
| | | | |
| | | | |
| 8. | ENTRETIEN ET SOINS | page | 22 |
| | | | |
| | | | |
| 9. | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | page | 22 |

1. INDICATIONS GÉNÉRALES

Le nouveau Durst AC 800 ELITE, avec commande automatique du chromatisme et de la densité ainsi qu'avec un système de mise au point automatique d'une conception toute nouvelle et à commande par microprocesseur, établit de nouveaux critères dans le domaine du traitement rationnel de petites commandes et de formats spéciaux pour le différents secteurs, et parmi eux dans le secteur du minilaboratoire.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE MISE AU POINT AUTOMATIQUE ELITE

Après l'étalonnage de la mise au point d'un ou de plusieurs canaux d'objectif (jusque trois objectifs avec focales de 50, 80, 105 mm), la mise au point s'effectue automatiquement, lors d'un changement du facteur, par l'intermédiaire d'un moteur monté sur la face latérale de la tête de l'appareil. Il ne faut que 10 minutes pour l'étalonnage – dont il suffit de le faire une fois – de 10 à 12 points d'étalonnage par objectif. Cet étalonnage permet une mise au point fiable.

3. FONCTIONS ADDITIONNELLES DE LA VERSION AC 800 ELITE

Lors de l'enclenchement de l'agrandisseur, et aprés l'équilibrage à zéro du densitomètre incorporé, la position de référence du porte-objectif est occupée automatiquement, la mise au point s'effectuant successivement.

Fonctions doubles des touches suivantes pour la commande du système de mise au point automatique:

- "FOC.VAR./ILL": 1) appuyer brèvement sur la touche: allumage/extinction des affichages luminescents
 - 2) en appuyant pendant plus de 0.5 s sur la touche, il apparaît sur l'affichage "D" = variateur de focalisation p. le plan de projection.
 Au page de la touche t/z, il u a la possibilité d'in-

Au moyen de la touche +/-, il y a la possibilité d'introduire l'écart lors d'une position divergente du plan de projection (p. ex., lors de l'utilisation d'un chargeur dérouler pour papier en rouleau, lors de réductions ou lors de l'utilisation d'un châssis-margeur). Latitude -99 jusque +99.

1 digit = 1 mm env."+" = un écart plus grand (p.ex.avec un chargeur dérouleur pour papier en rouleau ou lors d'une projection sur le sol)

"-" = un écart plus petit (p.ex.châssis-margeur).

- 3) Appuyer de neouveau sur la touche (sur l'affichage apparaît "n" = variateur de focalisation pour le plan du négatif.

 Au moyen de la touche +/-, il y a la possibilité d'introduire l'écart lors d'une position divergente du plan du négatif. Latitude de -99 jusque +99; 1 digit = 0,05 mm env. (p.ex. pour le traitement d'internégatifs qui sont produits par contact, c'est-à-dire, qui sont intro
 - sont produits par contact, c'est-à-dire, qui sont introduits dans le porte-clichés, leur face émulsionnée tournée vers le haut). Si "d" ou "n" n'est pas égal à D, la LED de la touche
 - FOC.VAR./ILL s'allume.
 En appuyant simultanément sur les touches "+" et "-",
 les valeurs de "d" ou de "n" peuvent être mises à zéro.
- 4) Le retour au service normal est assuré en appuyant de nouveau sur la touche. Après chaque changement de "d" ou de "n", la mise au point s'effectue de nouveau automatiquement.
- ENTER : a) se
- : a) sert, en liaison avec la touche "FOC.VAR/ILL", à réactiver le fonctionnement l'autofocalisation
 - b) sert, en liaison avec la touche "EXPOSE", à mettre en mémoire des positions mises à point.
- N.B.: Les fonctions des touches suivantes s'appliquent seulement au service de SET-UP FOCUS (programmation du système de mise au point automatique).

Les touches de la télécommande AC 800-CONTROL n'exercent aucune fonction double!


- LIGHT
- : elle sert au déplacement du porte-objectif, vers le bas, en 2 vitesses
 - en appuyant pendant moins de 5 s sur la touche, env. 2
 - en appuyant pendant plus de 5 s, env. 10 mm/s.
- W.LIGHT
- : elle sert au déplacement du porte-objectif, vers le haut en 2 vitesses.
- EXPOSE
- : 1) En appuyant sur la touche "EXPOSE" et en la maintenant appuyée, et en appuyant simultanément sur la touche "LIGHT", le porte-objectif se déplace vers la position de référence.
 - 2) En appuyant sur la touche "ENTER" et en la maintenant appuyée, et en appuyant simultanément sur la touche "EXPOSE", la position qui est mise au point est mise en mémoire et est de nouveau entamée.

Pour la programmation du système de mise au point automatique, il convient de se servir de l'organigramme suivant. Il existe la possibilité d'étalonner 3 distances focales différentes (de 50, de 80 et de 105 mm). Les focales d'objectif sont attribuées à leurs canaux et processus respectifs.

Exemples: Canal 1 Nég. 50 mm Canal 1 Pos. 80 mm Canal 1 N/B. 105 mm

Les focales d'objectif doivent être introduites dans l'étalonnage du papier (CAL) avant la programmation du système de mise au point automatique! Voir l'organigramme suivant.


INDICATION: Pour la programmation du système de mise au point automatique, nous recommandons de faire usage de la loupe de mise au point à surface traitée, livrable par nous! Code à la commande: PROSCOP





Mettre en place le cache de format adéquat au format de cliché dans la partie inférieure et BIMAGLA AN dans la partie supérieure du porte-clichés.


NB.: Lors de l'agrandissement de diapositives, mettre en place le cache BIDIA. Dans ce cas-ci il ne faut pas de verre AN.


| Format de cliché | Boîte de Cache de diffusion format | Objec- tif |
|---------------------|--|---------------|
| 6×9 cm 6×7 cm | AC 800- BINEMA 69 BOX 69 BINEMA 67 BIMAGLA AN | 105 mm |
| 6×6 cm 4,5×6 cm | AC 800- BINEMA 66/ BOX 66 BINEMA 45 BIMAGLA AN | mm 138 |
| 35 mm | AC 800- BINEMA 35 BOX 35 BIMAGLA AN | 50 mm |


















NB. Si, après avoir effectué la programmation des 3 distances focales de 50, 80 et 105 mm, un canal de papier-cliché est sélectionné ou programmé de nouveau, les valeurs de programmation (autofocalisation) des distances focales correspondantes sont automatiquement utilisées lors de la sélection des distances focales choisies.


4.1 Correction ultérieure de la mise au point automatique d'un point d'appui déterminé
















Indication: Pour obtenir des résultats optimaux, nous recommandons de tenir l'agrandisseur à sa température de service. Après des interruptions d'expositions prolongées, allumer brévement la lumière. Lors d'un changement de canal ou de fonctionnement, la mise au point s'effectue automatiquement de nouveau quand le nouveau canal ou le nouveau fonctionnement est étalonné sur un autre objectif.


5.1. Mise au point manuelle


Pour la mise au point manuelle, qui peut se rendre nécessaire lors de travaux spéciaux, il convient de se servir de l'organigramme suivant.





Lors de l'utilisation d'un châssis-margeur, d'un chargeur dérouler pour papier en rouleau ou lors de la projection sur le sol, il convient de se servir de l'organigramme suivant.





7. INDICATIONS D'ERREURS AVEC LA VERSION AC 800 ELITE

ERROR 6: Lors de la programmation du système de mise au point automatique, il est possible de mettre en mémoire jusque 20 points d'appui.

Quand les 20 points d'appui sont dépassés, ERROR 6 apparaît sur l'affichage!

Reméde: Appuyer sur la touche "ENTER". Effacer tous les points d'appui et réétalonner l'appareil en faisant un choix favorable des points d'appui. (Voir le tableau en pape 18, le point A27). Il convient de se servir de l'organigramme A) Programmation du système de mise au point automatique, en page 7.

ERROR 7: Le porte objectif est bloqué.

Remède: Appuyer sur la touche "ENTER" sur la touche d'enclenchement/mise hors service. Si le défaut se répète régulierèment, il convient de s'adresser au service après-vente de notre Agence générale dans votre pays.

8. ENTRETIEN ET SOINS

Les broches doivent être lubrifiée chaque 6 mois, en utilisant une quantité limitée du graisse.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesses de déplacement du porte-objectif:

déplacement rapide : env. 2 mm/s

déplacement lent

: env. 10 mm/s

Focales d'objectif

: 50, 80, 105 mm

Résolution du dispositif

de positionnement: : 0.0125 mm avec un objectif

min. 0,3 mm avec position de tête

Reproductibilité avec

position d'objectf

: +/- 0.025 mm

. Pour tous les autres détails techniques, voir le mode d'emploi de l'agrandisseur Durst AC 800.

Les produits Durst ne cessent d'être perfectionnés et amèliorès en fonction des derniers progrès techniques. Les illustrations et les descriptions sont donc données sans engagement.

